

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подгруппа 1102. Бак топливный дополнительный
Subgroup 1102. Auxiliary Fuel Tank

16	3	451-1101150-01	45 3111 8541	1*	1*	-	Уплотнитель горловины	Filler neck seal
	4	260043-П29	45 9862 1044	4*	4*	-	Палец 8x48	Pin 8x48
	5	258038-П29	45 9871 1049	4*	4*	-	Шплинт 3,2x16	Cotter 3.2x16
	7	353052-П29	45 9982 4006	1*	1*	-	Пробка 1/4" сливная	Drain plug 1/4"
	8	251108-П29	45 9952 1707	2*	2*	-	Гайка М10	Nut M10
	9	201505-П29	45 9346 1566	2*	2*	-	Болт М10x45	Bolt M10x45
	10	452-110208	45 3111 8650	1*	1*	-	Бак топливный дополнительный в сборе	Auxiliary fuel tank in assy
	11	452-1102110-01	45 3111 0194	4*	4*	-	Хомут крепления	Tank strap

* - Кроме автомобилей УАЗ-3303 и УАЗ-33039
Except for automobiles УАЗ-3303 and УАЗ-33039

Подгруппа 1103. Пробка топливного бака
Subgroup 1103. Fuel Tank Cap

16,17	2	69-1103010-01	45 4315 2976	2	2	2/1*	Пробка топливного бака в сборе	Fuel tank in assy
17	25	3160-1103010-10 ⁺		-/2* ¹	-/2* ¹	2/1*	Замок топливного бака в сборе	Fuel tank lock in assy
	26	2101-1103010 ⁺	45 4213 0059	-/2* ¹	-/2* ¹	2/1*	Пробка топливного бака в сборе	Fuel tank cap in assy

* - Для автомобилей УАЗ-39094
For automobiles УАЗ-39094

*¹ - Для автомобилей УАЗ-3303 и УАЗ-33039
For automobiles УАЗ-3303 and УАЗ-33039

Подгруппа 1104. Трубопроводы топливные
Subgroup 1104. Fuel Pipes

18	1	1/32740/01	45 9962 2347	10	10	10/5*	Винт М5x12	Screw M5x12
	2	293196-П	45 9952 6078	10	10	10/5*	Шайба 5,5	Washer 5.5
	3	3303-1104010	45 3136 0978	1/2* ¹	1/2* ¹	2/1*	Трубка приемная топливного бака с фильтром в сборе	Fuel intake pipe with filter in assy
	4	3303-1104015	45 3136 0979	1/2* ¹	1/2* ¹	2/1*	Трубка приемная с фланцем в сборе	Fuel intake pipe with flange in assy
	5	3151-1104595	45 4321 4694	2	2	2/1*	Пружина фильтра	Filter spring
	6	21-1104040	45 4312 0138	4	4	4/2*	Фланец фильтра	Filter flange
	7	451-1104027	45 3111 0207	2	2	2/1*	Фильтр приемной трубки	Intake pipe filter
	8	258365-П29	45 9842 1046	2	2	2/1*	Штифт 3x20	Set pin 3x20
	9	69-1013101-Б	45 4315 2618	1	1	1	Шланг от отстойника к топливному насосу в сборе	Hose from fuel sediment bowl to fuel pump in assy
	10	297575-П29	45 9952 7212	2	2	2	Шплинт хомутика	Strap cotter
	11	297580-П29	45 9985 1415	2	2	2	Пряжка ленты	Band buckle




Рис. 18. Трубопроводы топливные (1104)
 Fig. 18. Fuel pipes (1104)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	12	297581-П29	45 9985 1231	2	2	2	Лента стяжная	Clamp band
	13	452-1104022	45 3111 7455	2	2	2/1*	Прокладка фланца	Flange gasket
	14	3741-1104010	45 3135 2057	1/-* ¹	1/-* ¹	-	Трубка приемная дополнительного топливного бака с фильтром в сборе	Auxiliary fuel tank intake pipe with filter in assy
	15	3741-1104015	45 3135 2058	1/-* ¹	1/-* ¹	-	Трубка приемная с фланцем в сборе	Intake pipe with flange in assy
	16	451Д-1104100	45 3111 0025	1	1	-	Трубка топливопровода от основного топливного бака к соединительной муфте в сборе	Fuel pipe from main fuel tank to coupling in assy
	17	469-1104104	45 4316 4549	-	-	1/-*	Трубка топливопровода от основного топливного бака к соединительной муфте в сборе	Fuel pipe from main fuel tank to coupling in assy
	18	69-1013100	45 4315 2618	-	-	-/1*	Трубка топливопровода от основного топливного бака к соединительной муфте в сборе	Fuel pipe from main fuel tank to coupling in assy
	19	354502-П29	45 9982 4210	2	2	2/1*	Муфта соединительная	Coupling
	20	20-3506046	45 4311 0319	5	5	5/2*	Втулка защитная	Protective bushing
	21	452-1104061-11		1	1	1/-*	Трубка топливопровода от соединительной муфты к кранику левая в сборе	Fuel pipe from coupling to cock, l.h., in assy
	22	39094-1104061	45 4326 0864	-	-	-/1*	Трубка топливопровода от соединительной муфты к фильтру в сборе	Fuel pipe from coupling to filter in assy
	23	3741-1104085		1	1	1	Трубка от фильтра к шлангу в сборе	Pipe from filter to hose in assy
	24	452-1104155	45 3111 0256	1	1	1	Скоба крепления трубки топливного бака	Fuel tank pipe clamp
	25	3741-1104080		1	1	1/-*	Трубка топливопровода от краника к фильтру в сборе	Fuel pipe from cock to filter in assy
	26	250508-П29	45 9553 1054	3	3	3/-*	Гайка М6	Nut M6
	27	252134-П2	45 9816 6045	3	3	3/-*	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
	28	201418-П29	45 9346 1504	3	3	3/-*	Болт М6х16	Bolt M6x16
	29	3151-1104160	45 3111 5938	1	1	1/-*	Краник топливный тройной	Fuel cock
	30	3741-1104160 ⁺	45 3135 2098	1	1	1/-*	Краник топливный тройной	Fuel cock
	31	452-1104060-11		1	1	1/-*	Трубка топливопровода от соединительной муфты к кранику правая в сборе	Fuel pipe from coupling to cock, r.h., in assy
	32	51-1104100-Б		1/-* ¹	1/-* ¹	-	Трубка топливопровода от дополнительного топливного бака к соединительной муфте в сборе	Fuel pipe from auxiliary fuel tank to coupling in assy
	33	315187-1104029	45 4321 1599	-/1* ¹	-/1* ¹	1/-*	Трубка топливопровода от основного топливного бака к соединительной муфте в сборе	Fuel pipe from main fuel tank to coupling in assy

* - Для автомобилей УАЗ-39094
For automobiles УАЗ-39094

*¹ - Для автомобилей УАЗ-3303 и УАЗ-33039
For automobiles УАЗ-3303 and УАЗ-33039

Подгруппа 1105. Фильтр грубой очистки топлива
Subgroup 1105. Coarse Fuel Filter

19	1	3307-1105080	45 3374 2581	1	1	1	Кронштейн	Bracket
	2	201495-П29	45 9346 1557	4	4	4	Болт М10х20	Bolt M10x20




Рис. 19. Фильтр грубой очистки топлива (1105), клапан топливный электромагнитный (1116), фильтр тонкой очистки топлива (1117)

Fig. 19. Coarse fuel filter (1105), solenoid fuel valve (1116), fine fuel filter (1117)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	3	31512-1105081	45 4321 3051	1	1	1	Кронштейн крепления топливного отстойника	Fuel sediment bowl bracket
	4	252136-П2	45 9816 6067	4	4	4	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	5	250612-П29	45 9553 1257	2	2	2	Гайка М10	Nut M10
	6	290872-П29	45 9981 1002	1	1	1	Пробка М12х12	Plug M12x12
	7	31052-3751027	45 4519 2247	1	1	1	Прокладка	Gasket
	8	3307-1105060	45 3374 2577	1	1	1	Корпус отстойника в сборе	Fuel sediment bowl case in assy
	9	3307-1105075	45 3374 2579	1	1	1	Прокладка	Gasket
	10	293596	45 9952 6743	1	1	1	Шайба 9	Washer 9
	11	51-1105048	45 3114 0313	1	1	1	Пружина фильтрующего элемента	Filter element spring
	12	51А-1105020	45 3114 0307	1	1	1	Элемент фильтрующий	Filter element
	13	51-1105045	45 3114 0312	1	1	1	Прокладка фильтрующего элемента	Filter element gasket
	14	3307-1105028	45 3374 2842	1	1	1	Крышка фильтрующего элемента	Filter element cover
	15	3307-1105014	45 3374 2575	1	1	1	Крышка отстойника	Fuel sediment bowl cover
	16	252134-П2	45 9816 6045	4	4	4	Шайба 6Т пружинная	Spring washer 6Т
	17	201416-П29	45 9346 1502	4	4	4	Болт М6х12	Bolt M6x12
	18	31512-1105010	45 4321 3050	1	1	1	Отстойник бензиновый	Gasoline sediment bowl
	19	3741-1105009	45 3135 2533	1	1	1	Фильтр грубой очистки топлива со штуцерами в сборе	Coarse fuel filter with unions in assy
	20	354802-П	45 9982 4203	1	1	1	Штуцер прямой 1/4"х18	Straight union 1/4"x18
	21	354801-П	45 9982 4205	1	1	1	Штуцер угловой 1/4"х18	Elbow union 1/4"x18

**Подгруппа 1106. Насос топливный
Subgroup 1106. Fuel Pump**

20	1	451М-1106010-30	45 7331 7361	1	1	1	Насос топливный Б-9 в сборе	Fuel pump Б-9 in assy
	2	451М-1106090	45 7131 7179	1	1	1	Корпус в сборе	Body in assy
	3	451М-1106108	45 6321 1315	1	1	1	Рычаг	Lever
	4	51А-1106118	45 7131 7209	1	1	1	Пружина рычага привода	Drive lever spring
	5	13-1106124-Б	45 7131 7152	1	1	1	Втулка рычага	Lever bush
	6	К 37-43	45 7173 5110	1	1	1	Сетка воздушного фильтра	Air cleaner gauze
	7	51А-1106127	45 7131 7289	1	1	1	Заглушка	Stopper
	8	24-1106094	45 7131 7181	1	1	1	Корпус	Body
	9	250464-П29	45 9553 1053	1	1	1	Гайка М5	Nut M5
	10	252133	45 9816 1044	1	1	1	Шайба 5 пружинная	Spring washer 5
	11	51А-1106147	45 7131 7216	1	1	1	Шайба диафрагмы верхняя	Diaphragm upper washer
	12	13-1106142	45 7131 7154	4	4	4	Диафрагма	Diaphragm
	13	51А-1106146	45 7131 7214	1	1	1	Шайба диафрагмы нижняя	Diaphragm lower washer
	14	51А-1106102-Б	45 7131 7206	1	1	1	Рычаг ручного привода	Hand actuator lever
	15	51А-1106098-Б	45 7131 7204	1	1	1	Валик	Shaft